



# FICHA TÉCNICA

Referencia:	<b>Ref. 080500</b>	Foto: 
Denominación:	<b>BOX PULIDORA CON ASPIRACIÓN</b>	
Normativa:	 73/23/CEE 98/37/CEE 89/336/CEE	
Fabricante:	TALLERES MESTRAITUA S.L. Txori-Erri Etorbidea, 60 Tel. + 34 944530388 Fax + 34 944711725 info@mestra.es www.mestra.es 48150 SONDIKA – BILBAO ESPAÑA	
Descripción:	<p>El box de pulido MESTRA, es una máquina compacta y funcional construida totalmente en Acero Inoxidable.</p> <p>Incorpora dos pantallas de goma en zona de pulido para la recogida de partículas pesadas. Está dotada de luz y aspiración.</p> <p>Cumple con las más estrictas normas en materia de seguridad y medio ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Protección general de la máquina por medio de fusibles.</li><li>- Protección contra arranques intempestivos, ante la falta de tensión por medio de interruptor de seguridad con rearme manual.</li><li>- Aspiración autónoma silenciosa (67 dB) con recogida de partículas a filtro.</li><li>- Luz con dos lámparas antifatiga.</li></ul>	
Características técnicas:		
Altura:	500 mm	
Ancho:	800 mm	
Fondo:	500 mm	
Peso:	60 kg	
Tensión:	230 V, 50/60 Hz	
Velocidad:	1500/3000 rpm	
Nivel sonoro:	67 dB	
Potencia:	250 W	
Caudal de aspiración:	500 m <sup>3</sup> /h	
Medidas de seguridad:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antes de conectar el aparato a la red, asegúrese de que la tensión de alimentación es la adecuada (230 V, 50/60 Hz).</li><li>• Durante el funcionamiento del aparato protéjase adecuadamente, utilice guantes, gafas de seguridad y una mascarilla.</li><li>• No permita que los niños o personal no especializado manipulen el aparato.</li><li>• Nunca pula, cepille o esmerile materiales que puedan desprender partículas tóxicas por inhalación.</li><li>• Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que se encuentra asentado sobre una base firme y sólida.</li></ul>	

- No utilice el aparato cerca de disolventes, alcohol u otros materiales inflamables. Extreme precauciones cuando esmerile materiales que puedan desprender chispas.
- No utilice el aparato sin aspiración. Si la naturaleza y características de un trabajo en concreto requieren excepcionalmente desconectar la aspiración, trate de reducir su duración al mínimo.
- Cuando realice el pulido o esmerilado protéjase adecuadamente:
  - Utilice gafas de seguridad.
  - Utilice guantes de seguridad.
  - Utilice una mascarilla.
  - Use ropa apropiada. No use ropa holgada, corbatas, collares, anillos, pulseras ni elementos que puedan engancharse en la máquina.
  - Recójase el cabello largo.
  - No pula objetos largos como cuerdas o cadenas que puedan engancharse en la máquina.
  - Como norma general, no utilice la pulidora sin aspiración.
  - Coloque la pantalla protectora adecuadamente.
  - Trabaje con la visera en posición.